

Pentru că alegerea unui sistem de reținere potrivit pentru copilul Dvs. este o decizie importantă și responsabilă, este nevoie să atrageți atenția la mai multe aspecte. Mai jos găsiți sfaturi și informație utilă cu privire la fixarea corectă a copilului în mașină.

Deși legea impune limita de vârstă, scaunul auto se alege în dependență de înălțimea și masa corporală. De la naștere până la vârsta de 12 ani, corpul copilului suferă o serie de transformări majore. Sistemele de reținere trebuie să fie adaptate acestor schimbări pentru a oferi o protecție eficientă la fiecare etapă de creștere.

Principalele tipuri de sisteme se împart în patru categorii:

1. Grupa 0 și 0+ ("scoicile" sau coșulețele) – sunt dedicate nou-născuților sau bebelușilor cu greutatea care variază între 0–13 kg. Acest tip este recomandat în primele luni de viață, protejând mai bine coloana vertebrală a micuților. Se poziționează cu spatele spre direcția de mers.
2. Grupa 1 – concepute pentru copiii cu greutatea între 9-18 kg. Acest tip de scaune au centuri proprii de siguranță integrate, ceea ce sporește gradul de protecție al copilului în cazul unui impact. Scaunul se poziționează cu fața spre direcția de mers.
3. Grupa 2 (scaun booster cu spătar) – recomandate copiilor cu greutatea 15-36 kg. Nu au centuri integrate. Pentru fixarea copilului se folosește centura de siguranță a mașinii, care fixează peste scaun și copil.
4. Grupa 3 (scaun booster fără spătar, pernă de înălțare) – recomandate copiilor cu greutatea între 25-36 kg. Nu au centuri integrate și spătar. Se utilizează centura de siguranță a mașinii, care se fixează peste scaun și copil.

